

竹製バナースタンド

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で
正しくご使用下さい。
尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく
必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。


構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

◎各部の名称

- ①上部バー×1 ②ベースバー×1 ③下部バー×1 ④φ10パイプ×1
⑤φ13パイプ(高さ調整付き)×1 ⑥M6ネジ×1 ⑦ネジ頭キャップ×1
⑧M6スプリングワッシャー×1 ⑨M4-六角レンチ×1 ⑩補強テープ×2
⑪収納袋×1 ⑫取扱説明書×1


【正面】

【背面】




◎組立方法(1/2)

- ① 掲示物の裏面(上下)に付属のテープを貼り付けます。



- ② 下部バーとベースバーを付属の⑧M4-六角レンチを使用し下図のように⑥M6ネジで連結します。
ネジの頭部にキャップをはめます。
その後φ13パイプをベースバーの穴に挿し込みます。



ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスター仕様の場合はストッパーを止め、常に外側に向けてください。

竹製バナースタンド


■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で
正しくご使用下さい。
尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく
必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。



◎組立方法(2/2)

3




高さ調整部のレバーを上側に向けた状態でφ10パイプを通し、任意の位置で固定します。
レバーを下せばロックがかかります。
φ10パイプの先端を上部バーの穴に挿し込みます。

4



メディアの補強テープを貼り付けた部分を上部バー
下部バーの溝にはめ込みます。
テンションをかける前は、溝から外れやすいため
マスキングテープなどで仮止めしていただくか
2人での作業を行ってください。

5



φ13パイプをおさえながら、φ10パイプを上へ引っ張ってテンションをかけます。
高さ調整部のレバーを下げ、固定させて組立て完了です。