


バナースタンド タイプL

取扱説明書

付属品

セット内容をご確認ください




スタンド本体 支柱
(上脚部)

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

△ 注意

本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないで下さい。
また、修理改造してのご使用は危険ですのでおやめください。
仕様時、収納時に無理な力を加えないでください。



仕様

本体	W800×H1800×奥行800mm スチール(下脚部)・樹脂(上腕部・中央パーツ) 0.9kg / バナー盤面:片面 / 専用バッグ付属
盤面	W800×H1800mm / 素材:合成紙 四角角隅にハトメ(直径24mm)加工済み


品質保証について

当社で扱う商品は、一定の基準を設けた上で、ひとつひとつスタッフが丁寧に製作しております。基準をクリアした商品のみ納品をしておりますが、万一、基準に満たない商品がございましたら直ちに再製作の対応をさせていただきます。
バナースタンド本体は1年保証致します。バナーの印刷面は1年保証の対象外となります。


保証となる範囲

通常使用しており、過度の負荷をかけていないにもかかわらず、バナースタンド本体が破損し、商品として機能しなくなった場合、保証対応として、交換いたします。屋外用のバナースタンドは、台風などの強風時における破損は、保証の対象外となります。


組立方法




①スタンドの脚を開き、安定させます。



②2本の支柱を抜けないようにしっかり差し込みます。



③盤面を取り付けます。



④盤面の4隅にあるハトメを、フックにひっかけて固定します。