


X バナー 屋外 60


取扱説明書

付属品

セット内容をご確認ください



注水タンク




スタンド1点
支柱(脚部)6点

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

△ 注意

本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないでください。
また、修理改造してのご使用は危険ですのでおやめください。
仕様時、収納時に無理な力を加えないでください。




仕様


本体 W600×H1800×奥行750mm
アルミ(本体)・樹脂(脚部・注水タンク)
2.2kg ※未注水時 / バナー盤面:片面 or 両面

盤面 W600×H1800mm
素材: ターポリン/ 四方角隅にハトメ(直径24mm)加工済み
ヒートカット仕上げ


組立方法




①屋外で使用する際は、注水台に水を入れてお使いください。




②注水台にスタンドを差し込み、ストッパーで固定します。




③支柱を抜けないようにしっかり差し込みます。※下の支柱は盤面が片面の場合は2本、両面の場合は4本取り付けます。



④盤面の4隅にあるハトメをフックに引っ掛けて固定し、盤面を取り付けます。



⑤盤面が両面の場合は同様に裏の盤面も取り付けます。



⑥最後にスタンドのストッパーの位置を上下に調整し、盤面を固定して完成です。