


ビッグバナー 3×3

取扱説明書

付属品

セット内容をご確認ください




ビッグバナー本体

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

△ 注意

本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないでください。
また、修理改造してのご使用は危険ですのでおやめください。
仕様時、収納時に無理な力を加えないでください。



仕様


本体

W2300×H2300×奥行330mm
素材：アルミ・樹脂 / 背面タテ2辺にマジックテープ付き
7.2kg / バナー盤面：片面 / 専用ナイロンバッグ付属


盤面

W2960mm×H2300mm
素材：トロマット / 裏四方マジックテープ付き


組立方法




①本体を上下左右に引き延ばします。
※組立て作業は必ず二人以上で行ってください。




②上下左右の金具を留めます。(計16箇所)
※盤面を貼る側が上になるように注意してください。




③盤面の上下、表裏を確認し、本体に被せます。



④盤面の端をマジックテープで固定します。




⑤盤面の上下左右を本体に添ってマジックテープで固定します。




⑥盤面を起こして完成です。

ビッグバナーの取扱注意点


⚠ 作業は必ず二人以上で行ってください




⚠ 無理な力を加えないでください
※力を入れなくても、組立て・収納ができます



収納時のポイント
左右両端から中心に向けて軽く力を加えてください



⚠ 全ての金具を外してから収納してください(計16箇所)
※破損の原因になりますので、全ての金具が完全に外れたかどうかチェックしてください



⚠ 保管時、上積み禁止！衝撃注意！

