
セルフ差し替え ロールアップバナー W1200


取 扱 説 明 書 Ver.1




この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。 この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いに なる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に 保管し、必要なときにお読みください。

付属品



仕様




本体

素材:アルミ(上部レールパーツ) 樹脂(支柱)


対応盤面 サイズ

W1200×H800 ∼ 2400mm


組立方法




①本体下部の足(2箇所)を開きます。




②ポール(支柱)を一番下から伸ばします。



③本体の足の穴にポールを押し込みます。 ポールは奥までまっすぐ差し込んで下さい。




④スクリーンを引き上げ、ポール先端のフックを上部バーにかけます。 カチッとはまる手応えがあります。



⑤ポールの高さを調整します。ポールが止まるまで左に回して下さい。

※ポールはしっかり固定されるまで、強く締めてください。 突然ポールが落ちてくる可能性がございます。



⑥収納時は、最後の20cmくらいハンドルを回しての巻き込みが必要となります

△ 注 意


必ず2人以上で行ってください。はめ込みの際、指を挟まないようお気をつけ下さい。


ロールアップバナーの取扱注意点

介 作業は必ず二人以上で行ってください

《スクリーンを引き上げるとき》


①本体とスクリーンが擦れないよう垂直に引き上げてください。






②支柱の高さ以上に無理に引き上げ ないでください。

※引き上げすぎると、本体のバネが伸びてしまい、巻き取られなくなる可能性があります。






《スクリーンを収納するとき》

①スクリーンを支柱から外すと勢いよく巻き取られます。 ご注意ください。※上部バーをしっかり持って、外してください。




②スクリーンは真っ直ぐ左右並行に下ろしてください。

※斜めに巻き取ると、端が折れたり、巻き取られなくなる可能性が



セルフ差し替えロールアップバナー 盤面付け替え方法




上部レールパーツ


盤面

仕様


・盤面に上部パーツと下部シートが 取り付けてあります。




盤面付け替え方法




①プラスチックを下げてロックを解除します。




②盤面を水平に引き出します。




③ロックが解除されているため、 盤面がするっと抜けます。




④中のローラー部分を回し、矢印を確認します。




⑤付け替える盤面を裏側にし、 矢印の隙間に挿入。 磁石がくっつきカチッと音がします



⑥プラスチックを押し上げて、カートリッジをロックします



⑦盤面を水平に保ちながらハンドルを回し、 盤面をベースに巻き付けます。



⑦ロックが出来ているか確認したら付け替え完了です。

※巻取りが強すぎると感じる場合は ロックを押しあげて解除していただき調節をお願いします。